

MANUAL DE UTILIZARE SCARI

A. MASURI DE PRECAUTIE INAINTE DE FIECARE UTILIZARE.

1. Selectati o scara de capacitate corespunzatoare, asigurati-va ca inaltimea de lucru nu depaseste recomandarile noastre.
2. Cititi si respectati intocmai instructiunile de pe scara. Scarile sunt proiectate pentru o singura persoana.
3. Inainte de utilizare se impune o atenta verificare vizuala a scarii. NU se utilizeaza scari care prezinta defecte.
4. Asigurati-va ca toate niturile sunt bune, suruburile si piulitele sunt stranse, talpile si lonjeroanele sunt in siguranta, piesele de imbinare a tronsoanelor sunt in stare de functionare, sfoara, chinga, cablul sau elementele de siguranta suplimentara sunt in stare buna.
5. Verificati inainte de utilizare ca dopurile de plastic sa fie montate si in stare buna.
6. Verificati ca elementul de siguranta suplimentara sa fie montat.
7. Inainte de utilizare se verifica deschiderea completa si corecta a scarii (unde este cazul: scara cu doua tronsoane respectiv scara cu trei tronsoane).

B. CONDITII DE EXPLOATARE.

1. Utilizati scara doar pe suprafete drepte (fara denivelari) si ferme.
2. In vederea utilizarii, asigurati scara atat in partea superioara cat si in cea inferioara.
3. Utilizati scara in directia corecta de functionare.
4. Urcarea si coborarea de pe scara se face numai cu fata spre scara.
5. Sprijiniti scara la unghiul corect de inclinare fata de sol pentru a evita alunecarea sau indoirea (ruperea) acesteia, lucru care poate duce la vatamari corporale grave.
6. Scara este proiectata si executata pentru a suporta o sarcina maxima de 150 kg pe treapta.
7. ATENTIE: numai o singura persoana poate utiliza scara in acelasi moment.
8. Scara trebuie sprijinita corect in partea superioara, pentru a asigura doua puncte de contact.
9. Feriti-va de cabluri, instalatii electrice si circuite electrice sub sarcina. Scara conduce energia electrica si poate genera electrocutari grave. Utilizarea necorespunzatoare poate duce la ranirea grava a persoanei sau chiar la decesul acesteia.
10. Daca anticipati ca veti utiliza substante chimice sau alte materiale corozive, este indicata consultarea producatorului scarii.
11. ATENTIE la siguranta, inclusiv cand sunteti pe scara si pastrati-va greutatea corpului deasupra tronsoanelor.

C. REGULI GENERALE DE SIGURANTA.

1. ESTE INTERZISA pozitionarea laterala, in afara scarii.
2. ESTE INTERZISA utilizarea scarii pe suprafete umede, alunecoase sau cu grad ridicat de murdarie.
3. ESTE INTERZISA urcarea laterala de pe scara.

4. ESTE INTERZISA utilizarea scarii pe orizontala.
5. ESTE INTERZIS a se sta pe varful scarii. Acest lucru poate duce la dezechilibrare, care poate cauza caderea.
6. NU va recomandam sa utilizati incaltaminte cu talpa din piele.
7. NU efectuati reparatii temporare la partile stricate sau lipsa ale scarii. DISTRUGETI scara daca nu se mai poate repara, avertizati daca a fost expusa la foc sau coroziune chimica.
8. NICIODATA sa nu montati o scara si sa o lasati nesupravegheata. Este necesara o atentie deosebita pentru a nu permite accesul copiilor la scara.
9. Daca starea sanatatii dumneavoastra este precara, aveti vreun handicap fizic care va impiedica sa folositi normal scara, daca sunteti sub influenta alcoolului sau a unui drog (fie el si legal, care cauzeaza ameteli), ESTE INTERZIS sa utilizati scara.
10. NU utilizati scara in exterior, pe vreme de furtuna sau cand bate vantul, chiar si moderat.

D. PASTRAREA SCARILOR.

1. Pastrati scarile intr-un loc sigur si uscat.
2. Depozitati scarile pe suport.
3. Asigurati corespunzator scarile cand sunt transportate.
4. Pastrati scarile curate si fara materiale straine pe ele.
5. Nu depozitati materiale peste scari.
6. Pastrati scarile curate, fara grasimi, combustibili, noroi, zapada, vopsea neuscata sau orice alte materiale care pot cauza alunecari.





